

# home8

RF433 距離延長器  
擴充 IOT 單品  
快速指南

型號：RFR1330

## 內容物



1x RF433 距離延長器



1x 電源供應器

\* 此指南當中所放置的電源轉接頭圖僅供參考用，請以實際產品內附的電源轉接頭為主。

所有 Home8 擴充 IOT 單品均與 Home8 主機搭配。

## 步驟一：組裝裝置與配件

1. 取出包裝內所有的裝置及配件。
2. 將 RF433 強波器連接到電源轉接頭並插電。



## 步驟二：裝設裝置

RF433 強波器不需新增到你的 Home8 系統即可使用。建議將 RF433 強波器裝設在主機與其它溝通訊號較弱的裝置中間。強波器需裝設在距離安全主機 15 公尺內的地方。強波的強度可能因為隔牆、金屬物件、無線電干擾或其它環境因素而受到影響。

## Home8 系統的安裝協助

請至 <http://www.home8alarm.com/download/> · 或是  
直接聯繫 [Support-global@home8systems.com](mailto:Support-global@home8systems.com) 。